

# B10H



BLAZERS



THE POWER TO PERFORM



**EU-Conformiteitsverklaring  
in de zin van de EG-machinerichtlijn  
2006/42/EG, Aanhangsel II A**

Hiermede verklaren wij

**Alamo Group The Netherlands Middelburg B.V.  
Herculesweg 6  
4338 PL Middelburg**

dat de hierna vermelde machine op grond van haar ontwerp en constructie, alsmede in de door ons in omloop gebrachte uitvoering, beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG-Richtlijn.

Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd verliest deze verklaring haar geldigheid.

Productidentificatienummer: n]Y`hmdYd`UUhY

Uitvoering: n]Y`hmdYd`UUhY

Desbetreffende EG-Richtlijn:  
**EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG**

Toegepaste geharmoniseerde normen:

.....  
.....

Door interne maatregelen (ISO 9001) is ervoor gezorgd dat de standaardapparaten steeds beantwoorden aan de eisen van de actuele EG-richtlijnen en de aangewende normen.



M. Verbaten  
Business Unit Manager

RF-070-025-J



<b>INHOUDSOPGAVE</b>		<b>Pagina</b>
<b>1.</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE</b>	<b>2</b>
2.1	Product beschrijving	2
2.2	Technische gegevens	3
2.3	Beschrijving merktekens	3
<b>3.</b>	<b>GEBRUIKSVOORWAARDEN</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b>	<b>4</b>
4.1	Algemeen	4
4.2	Het aankoppelen aan de tractor	4
<b>5.</b>	<b>VERANTWOORDELIJKHEID, GARANTIE SYMBOLEN</b>	<b>5</b>
5.1	Verantwoordelijkheid	5
5.2	Garantie	5
5.3	Symbolen en verklaring pictogrammen	6
<b>6.</b>	<b>HET GEBRUIK VAN DE MACHINE</b>	<b>7</b>
6.1	Aansluiten van de machine	7
6.2	Het starten van de machine	7
6.3	Accessoires	7
<b>7.</b>	<b>ONDERHOUD</b>	<b>7</b>
7.1	Smeer en onderhoudsschema	8
7.2	Technisch onderhoud	8
<b>8.</b>	<b>TEKENINGEN EN ONDERDELEN</b>	<b>8</b>
8.1	Instructies voor het bestellen van onderdelen	8
8.2	Overzicht tekeningen en tabellen	8

## 1. INLEIDING

Geachte eigenaar/ gebruiker,

Wij bedanken u voor de aanschaf van deze **Votex** machine. In deze handleiding worden de belangrijkste voorschriften m.b.t. bediening en onderhoud beschreven.

Voor het in gebruik nemen van de machine, verzoeken wij u de handleiding geheel door te lezen en de aanwijzingen strikt op te volgen.

Wanneer er onverhoopt nog vragen zijn of moeilijkheden voordoen kunt u zich het beste direct tot uw dealer wenden.

U zult er begrip voor hebben, dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade en gevolgschade die voortkomt uit oneigenlijk en/of ondeskundig gebruik van de machine of het niet opvolgen van de aanwijzingen.

## 2. ALGEMENE INFORMATIE

### 2.1 Product beschrijving

De tractor gedragen bladblazers B10-H bestaat uit een stalen ventilator met een frame dat ontworpen is voor montage in de driepuntshefinrichting achter tractoren .

Voor aandrijving wordt de blazer met hydromotor gekoppeld aan het hydraulische systeem van de tractor. Blad en ander licht vuil wordt door een te richten luchtstroom van wegen, paden, terreinen, enz. geblazen.


## 2.2 Technische gegevens

<b>Votex</b> bladblazer	type:	B10-H
Gewicht	(Kilogram)	55
Afmetingen L x B x H	(cm)	57 x 83 x 90
Aandrijving		Hydraulisch
Nominale pompopbrengst voor aandrijving blazer (l/min)		27.5*
Maximum pompopbrengst	(l/min)	50
Max. optredende hydraulische druk	(bar)	175
Benodigd vermogen	(kW/pk)	6.5 / 9.0
Olie voor tandwielkast		SAE 90 EP
Max. omwentelingen waaier	(omw/min)	3400
Ventilatorhuis		180 graden draaibaar
Luchtcapaciteit	(m <sup>3</sup> /min.)	70

\* Dmv. ingebouwd stroomregelventiel wordt de oliestroom begrensd op 27,5ltr/min (Stand stroomregelventiel = 7).

## 2.3 Beschrijving merktekens

**Votex** producten zijn voorzien van het hiernaast getoonde type plaatje welke is geplaatst op het frame.



## 3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

De bladblazers uit de B10-H serie zijn ontworpen voor de schoonblazen van paden, wegen en terreinen welke ontdaan moeten worden van blad.

Het gebruik dient beperkt te worden tot situaties waarbij evt. weggeblazen scherpe/harde deeltjes geen schade kunnen veroorzaken. Het is nimmer toegestaan de bladblazers te gebruiken indien mensen of dieren zich in de luchtstroom bevinden. Gebruik op de bladblazer uitsluitend originele **Votex** toebehoren.

Elk ander gebruik kan gevaar opleveren, gebruik daarom de bladblazers nooit voor andere doeleinden.

## 4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 4.1 Algemeen

Lees deze gebruikershandleiding nauwlettend door vóór het gebruik van de machine. Volg alle aanwijzingen stipt op en let te allen tijde op de instructies hieronder.

Zorg er voor dat iedereen die de machine gebruikt, de instructies kent en toepast.

Kinderen en iedereen die niet in staat zijn veilig met deze machine te werken, is het niet toegestaan de machine te gebruiken.

1. Stickers en markeringen in deze handleiding en op de machine aangebracht, geven belangrijke aanwijzingen voor een gevaarloos gebruik; het opvolgen van deze aanwijzingen dient uw eigen veiligheid! **Verwijder deze nooit.**
2. Draag als gebruiker nauwsluitende kleding/veiligheidsbril en gehoorbeschermers! Vermijd loszittende kleding(stukken)!
3. Na uitschakeling loopt de machine nog na. Kom niet in de buurt van de draaiende onderdelen voordat de machine helemaal stil staat.
4. Koppel accessoires aan volgens voorschrift en bevestig deze uitsluitend aan de daartoe voorbestemde voorziening; zorg voor een goede borging.
5. Controleer de gehele machine voor elk gebruik. Gebruik de machine uitsluitend indien alle functies goed werken en met onbeschadigde onderdelen.
6. Repareer beschadigingen onmiddellijk, zeker voordat er weer met de machine wordt gewerkt.
7. Overschrijd nooit het maximum opgegeven toerental van de machine.
8. Zorg voor goed onderhoud volgens de gebruiksvoorschriften in dit boek en de algemeen geldende normen voor agrarische machines.
9. Beperk het gebruik van de machine alleen tot het doel zoals beschreven onder gebruiksvoorwaarden (hoofdstuk 3).
10. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren bij een stilstaande machine.

### 4.2 Het aankoppelen aan de tractor

1. De tractor moet zijn uitgerust met een hydrosysteem en de 3-punts hefinrichting moet geschikt zijn voor het gewicht van de machine.
2. Zorg ervoor dat de blazer d.m.v. de borgpen(nen) geblokkeerd wordt op de hefuniteit.
3. Sluit de hydraulische snelkoppeling aan.

## 5. VERANTWOORDELIJKHEID, GARANTIE EN SYMBOLEN

### 5.1 Verantwoordelijkheid

**Votex** aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien de volgende aanwijzingen niet gerespecteerd worden.

1. De machine dient alleen te worden gebruikt en onderhouden als omschreven in deze handleiding en in geldende errata en supplementen.
2. Vervangende onderdelen dienen origineel **Votex** of gelijkwaardig te zijn.
3. Wijzigingen aan de machine zijn alleen gedekt met **Votex** schriftelijke goedkeuring.
4. Ter plaatse geldende voorschriften m.b.t veiligheid, gebruik van de machine, wegtransport, etc. en de veiligheidsinstructies in deze handleiding, dienen altijd in acht genomen te worden vóór, tijdens en na het gebruik van de machine.

N.B.: **Votex** is nimmer verantwoordelijk voor gevolgschade.



## 5.2 Garantie

**Votex** garandeert reparatie en/of vervanging van ondeugdelijke onderdelen gedurende een periode van 12 maanden na levering.

De uiteindelijke conclusie of onderdelen ondeugdelijk zijn is voorbehouden aan **Votex**. Als ondeugdelijk wordt niet gezien, het defect raken van onderdelen door het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding.

Voor ingekochte componenten, die deel uitmaken van de machine, zal **Votex** zich beroepen op de garantiebepalingen van de betreffende leverancier.

Kosten van verzending en arbeidsloon voor vervanging van onderdelen, vallen niet onder de garantie tenzij **Votex** vóór de reparatie hier uitdrukkelijk mee in heeft gestemd.

Garantie dekt nimmer kosten voortvloeiend uit het niet juist functioneren van de machine.

## 5.3 Symbolen en verklaring pictogrammen

### 5.3.1

Raadpleeg voor het gebruik van de machine de gebruikershandleiding. Let op de instructies en de veiligheidsvoorschriften tijdens het gebruik.


Art. Nr. CH-01-65



### 5.3.2

Gevaar voor draaiende en rondvliegende delen. Houd afstand als de machine in werking is.

Art. Nr. CH-01-63



### 5.3.3

Maak geen beschermingen open als de machine nog draait. Denk er aan dat de machine na het stopzetten nog enige tijd uitloopt, wacht tot alles helemaal stil staat.

Art. Nr. CH-01-49



### 5.3.4

Maak geen beschermingen open als de machine nog draait. Denk er aan dat de machine na het stopzetten nog enige tijd uitloopt, wacht tot alles helemaal stil staat.


Art. Nr. CH-01-62



### 5.3.5

Bij bediening driepuntshefinrichting buiten bereik van de hefinrichting blijven.

Art. Nr. CH-01-66



### 5.3.6

Pas op! Gebruik altijd gehoorbescherming ter voorkoming van gehoorbeschadiging.

Art. Nr. CH-01-24



## 6. HET GEBRUIK VAN DE MACHINE

De bladblazers B10-H worden standaard geleverd met een rechte uitblaasmond en gemonteerde luchtkleppen (zie blz. 9)

De uitblaasrichting is standaard vanuit lage positie naar rechts. Door verdraaiing van het ventilatorhuis met 180°, is het ook mogelijk om vanuit een iets hogere positie naar links te blazen. Door middel van de gemonteerde luchtkleppen kan men de luchtstroom met de luchtregelkabel in een beperkte richting te sturen. Voor het verdraaien dient u de moeren van de achterplaat (pos.68 blz.9) iets los te draaien en na het instellen van de juiste positie dient u de moeren weer goed vast te draaien. Let er op dat u het ventilatorhuis nooit verdraait of accessoires verwisselt bij een draaiende machine.

Start de machine pas nadat u zeker weet dat het gebruik van de bladblazer voor niemand gevaar oplevert.

### 6.1 Aansluiting van de machine

Na het aansluiten van de bladblazer zoals beschreven in de veiligheidsinstructie (4.2 en 4.3) dient u eerst een test uit te voeren om te kijken of alle onderdelen juist functioneren. Let er hierbij op dat tijdens deze test geen materiaal weggeblazen kan worden.

### 6.2 Het starten van de machine

De bladblazers mogen nooit aangezet worden zonder gemonteerde beschermkappen. Nadat u zich ervan overtuigd heeft dat er veilig geblazen kan worden, start u het bladblazen als volgt:

- zet de uitblaas in juiste positie
- schakel langzaam de hydromotor in tot het toegestane maximum toerental.

Zorg dat de ventilator altijd voldoende vrij lucht aan kan zuigen en pas uw rijsnelheid aan, aan uw ervaring met het weg te blazen materiaal.

### 6.3 Accessoires

Op de rechte uitblaasmond kunt u de verlengslang CF-02-31 monteren. Met de hand kunt u hiermee de uitblaasrichting variëren in hoeken, langs obstakels en/of laten oscilleren in het rijpad. In plaats van de standaard rechte uitblaasmond kunt u ook uitblaasbochten met een hoek van 45, 90 en 125 graden monteren .

## 7 ONDERHOUD

Een onderhoudsplan is een minimum voorwaarde voor het zeker stellen van een veilig en langdurig gebruik machine Naast het regelmatig controleren van de olie, het doorsmeren en het controleren op zichtbare beschadigingen, dient u zonder onderbreking de gehele machine te controleren op het juist functioneren van alle onderdelen en zo nodig reparaties uit te voeren alvorens de machine weer te gebruiken. Het hierna genoemde onderhoudsschema, helpt u een veilig en langdurig gebruik te waarborgen. Indien de machine zeer intensief wordt gebruikt, adviseren wij bovendien om een complete technische controle uit te laten voeren aan het einde van elk seizoen.

## 7.1 Smeer en onderhoudsschema

WERKZAAMHEDEN verrichten na:	na 8 uur	30 uur	250 uur	begin van het seizoen
Controleer alle bevestigingen		o		o
Controleer de beschermkappen		o		o

## 7.2 Technisch onderhoud.

Onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan de volgende delen mogen enkel door een gekwalificeerde vakman uitgevoerd worden.

- hydrauliek
- aandrijving
- ventilator

## 8. TEKENINGEN EN ONDERDELEN

### 8.1 Instructies voor het bestellen van onderdelen

Wanneer u vragen heeft en voor het bestellen van onderdelen, willen wij graag de volgende informatie van u weten:

- MODEL en SERIE No. van het typeplaatje (zie hoofdstuk 2)
- Tekening-, positie- en onderdeelnummer met de beschrijving van het onderdeel.


### 8.2 Overzicht tabellen en tekeningen

De volgende tekeningen kunt u hierachter vinden:

- Samenstelling bladblazer B10-H Tek. 03.310
- Onderdelenlijst bij tekening 03.310




HYDROMOTOR MET COMPONENTEN  
HYDRAULIC MOTOR WITH COMPONENTS



## B10H blazer

<u>No</u>	<u>Herder nummer</u>	<u>Aantal</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Description</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Beschreibung</u>
1	9139.0003	6	Plaatbout	Plate bolt	Plattenschraube	M8x38 DIN 7976C
2	9206.0500	6	Veerring	Spring washer	Federring	VR8,1 DIN 7980
3	9200.0900	6	Sluitring	Washer	Scheibe	SR8 DIN 125.1B
4	0062.6444	1	Instroombescherming	Inflow protection	Einlaufschutz	Diameter 12
5	9361.0038	1,02 m	Kantprofiel	Edge profile	Kantenprofiel	
6	0023.1319	6	Vulring	Filling ring	Fullring	ø10,5x19x19,5
7	0062.6445	1	Instroomconus	Inflow cone	Einlaufkegel	
8	3608.0009	1	Waaier	Fan	Fan	
9	0062.6472	1	Motorfundatie	Engine foundation	Motorfundament	
10	0033.0469	1	As klep boven	Axle valve top	Achsventil oben	
11	0033.0468	1	As klep onder	Axle valve bottom	Achsventil unten	
12	3608.0005	2	Klep	Valve	Ventil	
13	0082.0701	4	Nylon lagerbus	Nylon bearing bush	Lagerbuchse aus Nylon	ø12xø14xø20 - L = 15 mm
14	3608.0004	1	Ventilatorhuis	Fan housing	Ventilatorgehuise	
15		1	Snelkoppeling driehoek	Quick coupling triangle	Schnellkuppelungsdreieck	
16	9100.0811	4	Bout	Bolt	Bolzen	M8x90 DIN 931
17	9200.0900	8	Sluitring	Washer	Scheibe	SR8 DIN 125.1B
18		4	Bout	Bolt	Bolzen	
19	9200.1200	8	Sluitring	Washer	Bolzen	SR12 DIN 125.1B
20		4	Veerring	Spring washer	Federring	
21		4	Moer	Nut	Mutter	
22		1	Frame	Frame	Rahmen	
23		1	Vergrendelpen	Lock Pin	Sicherungsstift	
24	9154.0800	1	Knop	Button	Knopf	M6 DIN 934
25	9150.0600	2	Moer	Nut	Mutter	SR6 DIN 125.1B
26	9200.0600	4	Sluitring	Washer	Schibe	
27		1	Demontable hydraulieksteun	Demountable hydraulic support	Demontierbare hydraulische Stütze	
28	9206.0300	2	Veerring	Spring washer	Federring	VR6,1 DIN 7980
29		2	Bout	Bolt	Bolzen	

HYDROMOTOR MET COMPONENTEN  
HYDRAULIC MOTOR WITH COMPONENTS






## B10H blazer


<u>No</u>	<u>Herder nummer</u>	<u>Aantal</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Description</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Beschreibung</u>
30	9206.0500	4	Veerring	Spring washer	Federring	VR8,1 DIN 7980
31	9150.0800	4	Moer	Nut	Mutter	M8 DIN 934
32		1	Deksel	Cover	Deckel	
33	9200.0600	6	Sluitring	Washer	Scheibe	SR6 DIN 125.1B
34	9206.0300	6	Veerring	Spring washer	Federring	VR6,1 DIN 7980
35	9101.0601	6	Tapbout	Tap bolt	Kopfschraube	M6x10 DIN 933
36	9300.1760	3	Instelbare haakse koppeling	Adjustable square coupling	Einstelbare Winkel Verschraubung	
37	9300.1222	3	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung	18L - R3/4"
38	0013.1845	1	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	
39	9300.2636	1	Instelbare haakse koppeling	Adjustable square coupling	Einstelbare Winkel Verschraubung	18 mm
40	0013.1845	1	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø18x2
41	9300.1221	1	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung	18L - M22
42	9701.0109	1	Stroomregelventiel	Current divisor	Stromteiler	
43	9300.1218	2	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung	15 mm
44	9900.9009	1	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø15x1,5
45	9300.1762	2	Haakse koppeling	Square coupling	Winkel Verschraubung	2x15L
46	9900.9009	1	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø15x1,5
47		2	T-koppeling	T-coupling	T-Verschraubung	
48	9900.9009	1	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø15x1,5
49	9300.1831	1	T-insteekkoppeling	T-plug-in coupling	T-Steckkupplung	15 mm
50	9900.9009	1	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø15x1,5
51	9514.9070	1	Voorzetlager	Transfer bearing	Transferlager	
52	0082.1563	1	Koppelbus conisch	Conical coupling socket	Konische Kupplungsdose	1:08
53	0024.1162	2	Flens	Flange	Flansch	
54	9615.0024	2	Hydromotor	Hydromotor	Hydromotor	8 cc met lekaansluiting
55	9300.1218	2	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung	15 mm
56	9900.9009	2	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø15x1,5
57	9900.9009	2	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø15x1,5
58	9900.9009	2	Hydrauliekleding	Hydraulic Line	Hydrauliekleding	ø15x1,5

**HYDROMOTOR MET COMPONENTEN  
HYDRAULIC MOTOR WITH COMPONENTS**



**B10H blazer**


<u>No</u>	<u>Herder nummer</u>	<u>Aantal</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Description</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Beschreibung</u>
59	9900.9009	2	Hydrauliekleiding	Hydraulic Line	Hydrauliekleitung	Ø15x1,5
60	9900.9009	4	Hydrauliekleiding	Hydraulic Line	Hydrauliekleitung	Ø15x1,5
61	9900.9009	2	Hydrauliekleiding	Hydraulic Line	Hydrauliekleitung	Ø15x1,5
62	9300.2864	2	T-stuk	T-piece	T-Stück	Ø15
63		2	Recht inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung	
64	9302.0154	2	Terugslagklep	Non-return valve	Rückschlagventil	3/4" - 0,5 bar
65	9302.0153	4	Terugslagklep	Non-return valve	Rückschlagventil	1/2" - 0,5 bar
66	9101.1006	2	Tapbout	Tap bolt	Kopfschraube	M10x25 DIN 933
67	0011.0490	2	Klemring	Clamping ring	Klemmring	30x11x4,5
68	9154.1000	3	Borgmoer	Lock nut	Sicherungsmutter	M10 DIN 985



752 HYDRO 10-2002 / 02.359/3

Max. toerental 3500 rpm van de waaijer wordt ingesteld middels regelventiel (A)

Max. RPM of impeller is set by flow valve (A)





ART.NR.: 92003

VCF-05-58


OPBOUWKIT 750 HYDRO MET LEKOLIE AANSLUITING

06-2004 / 02.399



STAND 7

RETOUR  
 $\varnothing 18$



Blazer B10H		Hydraulische systeem		Hydraulic system		Hydraulisches Schema		Technische informatie	
No	Herder nummer	Aantal	Omschrijving	Description	Beschreibung				
1	9615.0024	1	Hydromotor	Hydromotor	Hydromotor			8 cc met lekaansluiting	
2	0024.1162	2	Aansluitflens	Connection flange	Anschiußflansch			3/8" BSP - recht	
3	9532.0342	2	Usit ring	Seal ring	Dichtungsring			3/8" BSP	
4	9312.5222	2	Nippel	Nipple	Nippel			3/8" - 18L (met Loctite 542)	
5	9300.2763	2	T-koppeling	T-coupling	T-Kupplung			18L + pijp - instelbaar	
6	9300.1096	2	Hydrauliekleiding	Hydraulic line	Hydraulikrohr			ø18x2 - 70 mm incl. snijringen en wartels	
7	9300.1833	1	T-stuk	T-piece	T-Stück			ø18	
8	9300.1092	4	Hydrauliekleiding	Hydraulic line	Hydraulikrohr			ø18x2 - 45 mm incl. snijringen en wartels	
9	9300.1221	3	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung			M22 - 18L	
10	0082.0706	1	Inslagdop	Protection cap	Schutzkappe			45x45 - zwart - kunststof	
11	3608.0017	1	Afscherming	Guard	Schutz			voorstroomregelventiel	
12	9354.4328	3	Usit ring	Seal ring	Dichtungsring			M22	
13	9300.1760	4	Koppeling	Coupling	Kupplung			18L - haaks - instelbaar	
14	9514.9070	1	Lager	Bearing	Lager			Voorzetlager	
15	9300.1017	2	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung			1/2" - 18 mm	
16	9302.0153	1	Terugslagklep	Non-return valve	Rückschlagventil			1/2" - 0,5 bar	
17	9300.1697	1	Koppeling	Coupling	Kupplung			Haaks - 18 mm	
18	0082.1563	1	Koppelbus	Connector bush	Kupplungsbüchse			1:8 - conisch	
19	9352.0100	1	Afdichtring	Seal ring	Dichtungsring			1/4"-13,7x20,6x2,1	
20	9300.1005	1	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung			1/4" - 8 mm	
21	9305.0301	1	Stop	Cap	Stöpsel			8 mm	
22	9300.1222	2	Rechte inschroefkoppeling	Straight line screwed coupling	Gerade Einschraubverschraubung			R3/4" - 18L	
23	9302.0154	1	Terugslagklep	Non-return valve	Rückschlagventil			3/4" - 0,5 bar	
24	9701.0109	1	Stroomregelventiel	Flow control valve	Durchflussregelventil				
25	9354.4326	2	Usit ring	Seal ring	Dichtungsring			3/4" BSP	
26	9354.4328			#N/B	#N/B				






# **OPTIONS | AUSWAHL | OPTION | OPTIES**

BLOW OUT 45° | GEBLEASE 45° | SOUFLANTE 45° | UITBLAASBOCHT 45°

**B10H**



## B10H blazer opties

<u>No</u>	<u>Herder nummer</u>	<u>Aantal</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Description</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Beschreibung</u>
1	9267.2034	1	Driehoekbeugel	Bracket triangle	Dreieckige Klammer	M6
2	3602.0003	1	Uitblaasbocht 45°	Blow out 45°	Gebläse 45°	